

## Doporučení ke skladování a lakování interiérových dveří

Vážení zákazníku, tímto návodem bychom Vás chtěli upozornit na některá specifika našeho výrobku. Jedná se o sériově vyráběné kazetové interiérové dřevěné dveře dodávané na v surovém stavu, to znamená, že nejsou povrchově chráněny, pouze okovány panty. Vzhledem k tomu že se jedná o dřevěný výrobek, který není povrchově chráněn, je nutné dodržovat následující upozornění a doporučení.

Doporučení:

- nakoupené dveře, které budou skladovány, musí zůstat zabaleny ve fólii, aby nemohlo dojít k jejich znehodnocení vlivem vlhkosti a případných nečistot
- při skladování je nutné skladované dveře zastínit tak, aby na ně nepůsobilo sluneční záření a tím nedocházelo k oxidaci výrobku.
- výrobky je možné skladovat pouze ve vodorovné poloze vyrovnané na sobě tak, aby nedocházelo ke křížení
- lze je také skladovat svisle opřené o hranu po celé délce, aby nedocházelo ke křížení
- rozbalené dveře musí být v suchu z toho důvodu, že jsou vyrobeny z materiálu o výrobní vlhkosti 8 – 12%
- dveře nikdy neinstalujte do mokřích staveb, do staveb kde je čerstvě vymalováno, zhotovena podlaha nebo tam, kde je z nějakého důvodu zvýšena vlhkost nad běžnou úroveň, to je cca 50%
- dveře doporučujeme ponechat 2 až 3 dny v nejsušší místnosti v domě (bytě), aby se přizpůsobily podmínkám
- před montáží je nutné dveře natřít nebo nastříkat, nalakovat a to velmi pečlivě na celém vnějším povrchu, aby se zabránilo vnikání vlhkosti do dřeva a tím se zamezilo jeho pracování (změna rozměrů, praskání, kroucení)

Lakování:

- před lakováním dveře pečlivě otřete po celé ploše suchým hadříkem (odstranění nečistot, prachu a otisků)
- lakování provádějte nejméně ve třech vrstvách
- po nátěru a zaschnutí první napouštěcí vrstvy (může být ředěná dle pokynů výrobce laků) proveďte přebroušení natřené plochy smirkovým papírem č. 120 – 150
  - přebroušený povrch důkladně zbavte prachu a případných nečistot (můžete použít i navlhčený hadřík)
- opakujete druhý nátěr a po jeho zaschnutí přebroušení smirkem č. 150
- po třetím nátěru již nebruste
- dveře je nutno udržovat stále v natřeném stavu, aby se zabránilo vnikání vlhkosti
- dveře není vhodné vystavovat přímému působení tepelného zdroje (dochází k seschnutí)
- pouze moření a voskování je nedostatečné, je proto nutné opatřit dveře lazurou